

Hlavní menu

Po spuštění tlačítkem [C] se objeví první „záložka“ hlavního menu 0 PŘIHLÁŠENÍ. Hlavní menu má 4 záložky:



Základní pravidla pro pohyb v menu tlačítkové pokladny jsou:

[CASH] pohyb v menu dolů, potvrzení zvolené volby, nebo zadaného údaje/názvu/hesla apod.

[VOID] návrat v menu o úroveň výš, vymazání posledního zadaného znaku

[-%] [+%] horizontální pohyb v jedné úrovni menu; **[C]** zruší celý zadaný text **[VOID]** smaže poslední znak; **[C]** zastaví probíhající tisk **[C]** maže libovolnou chybovou hlášku.

Písmena, znaky a čísla se zadávají přes numerickou klávesnici jako na jednoduchém tlačítkovém mobilu). Delším podržením klávesy vložíte rovnou příslušné číslo. **Přepínání mezi malými a velkými písmeny při psaní textu na pokladně** - stiskem klávesy se znakem desetinné čárky [,] vlevo od tlačítka [01].

Symbols: [7] nese symboly: &'()*,-./! [8] nese symboly: @_ [0] nese symboly: +;<=>?%\$€

Při přihlášení pokladníka pokladna kontroluje, zda funguje spojení na server EET a v případě nedešlaných účtenek nabídne jejich evidenci.

Seznam základních funkcí markování

Pokladní funkce jsou popsány jen stručně. Podrobnější popis je k dispozici v uživatelském manuálu. **Znaky v hranatých závorkách představují konkrétní klávesu, [cena] znamená zadání hodnoty, [kód zboží] znamená zadání číselné hodnoty kódu PLU**

Deset přímých kláves

- Přímé klávesy jsou na klávesnici označeny [01], [02], [03], [04] a [05] níže v textu jsou označeny jako [rychlá klávesa]. Jejich stiskem markujete zboží s PLU čísla 1-5. Když před přímou klávesou stisknete klávesu [F] pak slouží přímé klávesy pro další pěti zboží s PLU 6-10. PLU 6 vyvoláme stiskem [F][01]
- Pokud má zboží nadefinovanou fixní neměnnou cenu a je přiřazeno k jedné z přímých kláves, stačí při markování stisknout přímou klávesu a zboží se namarkuje. Násobek markovaného zboží se markuje postupným stiskem: počet (množství) daného zboží [X] [přímá klávesa]
- Zboží s volnou (volitelnou) cenou na přímých klávesách: [cena] [přímá klávesa], pro násobek se zadá množství zboží [X] [rychlá klávesa] [cena] [VOID]

Markování s použitím kódu PLU

- Zboží s pevně definovanou cenou na PLU: zadání kódu zboží a stisk [PLU]
- Zboží s volitelnou cenou na PLU: [kód zboží] [PLU] [cena] [VOID]
- Opakování namarkované položky (v namarkovaném počtu) opětovným stiskem [PLU]
- Násobení markovaného množství počtem kusů nebo váhou při pevně dané ceně PLU: množství [X] [kód zboží] [PLU]
- Při volitelné ceně: množství [X] [kód zboží] [PLU] [cena] [VOID]

Další funkce

- **Prodej se slevou/přirážkou jednotlivé položky:** Po namarkování konkrétního zboží se zadá procentní sleva jako číslo a [-%] nebo procentní přirážka jako číslo a [+%] a pokladna dopočítá procentní slevu nebo přirážku. Pro absolutní slevu/přirážku: částka slevy [F] [-%] nebo částka přirážky [F] [+%]
- **Prodej se slevou/přirážkou celého nákupu:** Po namarkování celého nákupu stisknete mezisoučet [ST] a postupujte jako u předchozího bodu např. zadáním slevy a [-%]
- **Mezisoučet:** Po namarkování poslední položky před volbou platební metody stiskem [ST]
- **Vložení komentáře k položce:** číselný komentář: [číslo] [F] [X], slovní komentář: [F] [X] [komentář] [CASH]
- **Ukončení účtenky, zaplacení:** [CASH] platba hotově po poslední namarkované položce, [CREDIT] platba kartou, [CHECK] platba stravenkami, dlouhý stisk [CHECK] vypočítá cenu ve valutě

STANDARD^{MINI}

Přenosná pokladna s funkcí EET

- **Zaplacení valutou:** po namarkování položky dlouhý stisk [CHECK] zadání částky valuty přijaté od zákazníka a dlouhý stisk [CHECK]
- **Opětovný tisk kopie poslední účtenky:** kdykoliv stiskem [CASH]
- **Ukončení účtenky, zaplacení s výpočtem pro vrácení:** po poslední namarkované položce se vloží [zaplacená částka] [CASH]
- **Rozdělení platby mezi platební metody:** Například část zaplacená hotově a doplacení kartou: po poslední namarkované položce [zaplacená částka] [CASH] [CREDIT]
- **Markování se čtečkou čárových kódů:** Načtení čárového kódu v režimu markování
- **Korekce v průběhu markování o jednu položku zpět:** stiskem [VOID]
- **Anulování účtenky v průběhu markování:** [ST], [VOID], [1] [CASH]
- **Vložení/vybrání hotovosti do/z pokladny:** [částka][+%) nebo [-%][CASH]
- **Vratka/storno:** [F] [PLU] následné namarkování zboží, zbožové skupiny v příslušném objemu
- **Otevření pokladní zásuvky bez markování:** [F] [CASH]

Rychlé menu

Z hlavního menu se stiskem dvakrát po sobě klávesy [F] dostanete do nabídky RYCHLÁ VOLBA. Ta slouží k tomu, aby bylo možno rychle vykonat některé často prováděné funkce.



Tisk vydaných účtenek (jen z neuzavřené směny)

Z hlavního menu stiskem [1] přejděte na 1 PŘEHLEDY [CASH][CASH][6][CASH][CASH][CASH] vytiskne všechny účtenky. Je možné udělat výběr od do.

Tisk uzávěrky, Z-REPORT

Použijte rychlé menu. Stisk [F] [F] [4] [CASH]. Pokud šipka signalizuje neodeslané účtenky na EET pak potvrďte ANO stiskem klávesy jedna [1] [CASH] pro evidenci, a následně [1] [CASH] pro tisk Z-reportu. Pokud není spojení na internet pokladna na to upozorní a přejde na Z-report.

Tisk jednoho z 10ti posledních, Z-REPORTŮ

V hlavním menu vyberte záložku 2 Z-REPORT [CASH][1][CASH] Následně stiskněte pořadové číslo jedné z 10ti posledních závěrek, která se vytiskne.

Závěrka za zvolené období – intervalová závěrka

V hlavním menu stiskem [1] přejděte na 1 PŘEHLEDY [CASH] heslo [CASH][2][CASH] zadat počáteční datum [CASH] zadat koncové datum [CASH]. Vytiskne report za zvolené období.

Tisk průběžného reportu bez uzávěrky, X-REPORT

Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] na hlavní menu. Stisk [F] [F] [3] [CASH], zadejte heslo [CASH]

Do evidování off-line účtenek, které se neodeslaly na server EET

Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] přejděte na hlavní menu. Stisk [F] [F] [5] [CASH]. Pak potvrďte ANO stiskem klávesy jedna [1] [CASH] Pokud není spojení na internet pokladna na to upozorní.

Kontrola spojení se serverem EET

Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] na hlavní menu. Stisk [F] [F] [7] [CASH]. Kontrola bezpečnostní klíčů by měla ukazovat znak 1 (0 znamená chybu) a komunikace by měla mít příznak OK.

Přepnutí do režimu bez EET (přepnutí pokladny do druhé provozovny je-li zadána)

Přechod do režimu „Bez EET“ v průběhu markování. Kdykoliv dlouhým podržením klávesy [CASH] a následným potvrzením [1] a [CASH]. Dalším stiskem [CASH] dokončíme účtenku, nebo můžeme markovat dál v nastaveném režimu. Při používání funkce druhé provozovny se používá volba [0] = bez EET, nebo [1] provozovna 1, nebo [2] pro druhou provozovnu.